


GO > TOUCH




Left Click
Clic gauche
Presione el
boton izquierdo
Botão Esquerdo



Right Click
Clic droit
Presione el
boton derecho
Botão Direito



Up/Down Scrolling
(one finger)
Défilement vertical
(utilisation d'un seul doigt)
Desplazar hacia arriba/abajo
(utilizando un dedo)
Subir/Descer
(com um dedo)




Two Fingers: Scroll Up/Down
Previous/Next Photo (Windows
Live Photo Gallery)

Deux doigts: Défilement
vers le haut /vers le bas
Photo précédente/photo suivante
(Galerie de photo Windows Live)

Dois dedos: Desplaza hacia
arriba/abajo

Foto Anterior/próxima foto
(Galeria de fotos de Windows Live)

Dois dedos: Subir/descer
Foto Anterior/próxima foto
(Galeria de fotos do Windows Live)



Two Fingers: Scroll Up/Down
Previous/Next URL (Internet Explorer
and most browsers)

Deux doigts: Défilement
vers le haut /vers le bas
URL précédent/URL suivante
(Pour Internet Explorer et la
plupart des navigateurs)

Dois dedos: Desplaza hacia arriba/abajo
URL anterior/próximo URL (Internet
Explorer y la mayoría de navegadores)

Dois dedos: Subir/descer
URL Anterior/próximo URL (Internet
Explorer e outros navegadores)