



Pairing Instructions

1. Make sure the controller is charged prior to pairing. The controller can be charged using the USB port of a computer or any USB phone charger with 5V/1A output.
2. In System Settings make sure the device has "Airplane Mode" set to "Off".
3. In System Settings go to "Controllers and Sensors" then select "Change Grip/Order"
4. With the controller turned off, press and hold "Y" + "X" + "Home" buttons on the controller simultaneously until the Blue LED lights on the controller appear.
5. When the Blue LED lights appear follow the Nintendo Switch™ on-screen instructions under "Change Grip/Order" by simultaneously holding the L1 (Left 1) and R1 (Right 1) controller buttons for 3-5 seconds and release.
6. The wireless controller will be paired with the Nintendo Switch™ after another few seconds. Repeat the above if initial pairing is unsuccessful.

Power Instructions

1. Hold the Home button on the controller for 1 second to power on the controller
2. Hold the Home button on the controller for 5 seconds to power off the controller

Instructions de couplage

1. Le contrôleur doit être chargé avant le couplage. On peut le recharger avec tout port USB d'ordinateur ou tout chargeur USB de téléphone à sortie de 5V/1A.
2. Aux réglages du système, s'assurer que le "Mode avion" est réglé sur "Non".
3. Aux réglages du système, sélectionner "Contrôleurs et capteurs" puis sélectionner "Modifier la saisie/commande".
4. Le contrôleur étant hors circuit, enfoncez simultanément et tenir les boutons "Y" + "X" + "Home" jusqu'à ce que les témoins DEL bleus du contrôleur s'illuminent.
5. Quand les témoins DEL bleus s'illuminent, suivre les instructions à l'écran du Nintendo Switch™ sous "Modifier la saisie/commande" en tenant simultanément les boutons L1 et R1 pendant 3 à 5 secondes puis les relâcher.
6. Le contrôleur sans fil sera couplé avec le Nintendo Switch™ après quelques secondes supplémentaires. Recommencer si le couplage initial échoue.

Mise en circuit

1. Tenir le bouton Home du contrôleur pendant 1 seconde pour la mise en circuit
2. Tenir le bouton Home du contrôleur pendant 5 secondes pour la mise hors circuit

Instrucciones de emparejamiento

1. Asegúrese de que el controlador esté cargado antes de emparejarlo. El controlador puede cargarse con el puerto USB de una computadora o cualquier cargador de teléfono con USB y salida de 5V/1A.
2. En Configuración del sistema, asegúrese de que el dispositivo tenga desactivada la función "Modo avión".
3. En Configuración del sistema, vaya a "Controladores y sensores" y luego seleccione "Cambiar agarre/orden"
4. Con el controlador desactivado, mantenga presionados los botones "Y" + "X" + "Inicio" del controlador simultáneamente hasta que aparezcan las luces LED azules en el controlador.
5. Cuando aparezcan las luces LED azules, siga las instrucciones en pantalla de la sección "Cambiar agarre/orden" del Nintendo Switch™ manteniendo presionados simultáneamente los botones L1 (izquierda 1) y R1 (derecha 1) del controlador durante 3 a 5 segundos y luego suéltelos.
6. Despues de un par de segundos, el controlador inalámbrico estará emparejado con el Nintendo Switch™. Si el emparejamiento inicial no da resultado, repita los pasos anteriores.

Instrucciones de encendido/apagado

1. Mantenga presionado el botón de Inicio del controlador durante 1 segundo para encender el controlador
2. Mantenga presionado el botón de Inicio del controlador durante 5 segundos para apagar el controlador