




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

UTA-02

**Adaptateur universel de voyage
avec 1 port USB-C PD 20 W / 1 port
USB-A QC 3.0**

Comment ça marche



1. Multiprise avec obturateur de sécurité pour la protection des enfants
2. LED d'état
3. USB-C
4. USB-A
5. Fusible de rechange
6. Fusible
7. Curseurs permettant de sélectionner la prise souhaitée
8. Multiprise

Connexion

a.



b.



a. Insérez l'adaptateur dans la prise.

b. Insérez ensuite la prise de votre appareil dans l'adaptateur.

Connectivité


1. The following plug types are accepted by the adapter:



Type A



Type B



Type C



Type E



Type F



Type G



Type I



Type J



Type L



Type N

Veuillez noter que les prises suivantes ne sont pas compatibles :



Type D



Type H



Type K



Type M



Type O

2. Vous pouvez brancher l'adaptateur sur les types de prises suivants :



Type A



Type B



Type C



Type D



Type E



Type F



Type G



Type H



Type I



Type J



Type K



Type L



Type M



Type N



Type O


Vous trouverez une liste complète des pays compatibles sur la page du produit concerné sur notre site web.

DISPOSITIFS À 2 BROCHES SANS MISE À LA TERRE

L'adaptateur de voyage peut être utilisé avec la plupart des appareils électroniques jusqu'à 2500W à 250V et 1000W à 100V.



L'adaptateur est compatible avec la plupart des dispositifs USB.




Attention


Avant l'utilisation, remettez tous les curseurs latéraux dans leur position initiale.

Sélection de la prise


Trouvez la prise de courant du pays dans lequel vous souhaitez brancher votre appareil. Les prises du pays sont indiquées à côté des prises.




EUROPE



UK



USA




AUS

1. Appuyez doucement sur le curseur requis et déplacez-le vers l'autre côté, jusqu'à ce que la prise sorte complètement et se verrouille.
2. Récupérez la prise : Appuyez sur le curseur et maintenez-le enfoncé. Relâchez la position de maintien et continuez à le faire glisser vers l'autre côté, jusqu'à ce que le bouchon soit complètement repoussé à l'intérieur de l'adaptateur.
3. Pour l'Australie uniquement : Tournez les deux contacts du connecteur vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils forment un „V“ inversé.
4. Vous pouvez maintenant connecter l'adaptateur à la prise.

Remplacement du fusible

L'adaptateur de voyage est équipé d'un fusible qui s'éteint automatiquement si l'adaptateur est surchargé. Cela se produit lorsque l'entrée de courant de la prise dépasse 10A ou que le terminal utilisé requiert plus de 2500W à 250V ou 1000W à 110V.





Avant de retirer le fusible, débranchez l'adaptateur de voyage de la prise et déconnectez tous les appareils connectés. Si l'appareil a été inondé d'eau ou est mouillé, ne pas l'utiliser avant qu'il ne soit complètement sec.

1. tirer sur le porte-fusible et retirer le fusible.
2. appuyer fermement sur le couvercle du fusible de rechange et le tourner, puis retirer le fusible de rechange.
3. placer le fusible de rechange dans le porte-fusible et le réinsérer dans l'adaptateur.
4. fermer le couvercle de remplacement.
5. n'oubliez pas de vous procurer un nouveau fusible de rechange. Fusible de remplacement : 250V 10A, approuvé BS1362.

Consignes de sécurité

- Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe et utilisez-le uniquement dans des pièces sèches.
- Ne faites pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs importants.
- Ne faites pas fonctionner le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les spécifications.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.
- Comme tous les produits électriques, cet appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'appareils de chauffage, d'autres sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Conservez l'emballage dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. Il contient des informations importantes.
- Le produit est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur des bâtiments.
- N'utilisez le produit que dans des conditions climatiques modérées (0°C-35°C, humidité inférieure à 80%).
- N'utilisez pas le produit dans des zones où les produits électroniques ne sont pas autorisés.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez les éclaboussures d'eau.

Avertissements relatifs au fonctionnement

Risque de choc électrique

- N'ouvrez pas l'appareil et ne continuez pas à le faire fonctionner s'il est endommagé.
- Avant de connecter un appareil, vérifiez s'il est adapté à la tension/fréquence du réseau disponible dans le pays.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu, car il n'est pas conçu pour cela.
- Ne continuez pas à utiliser le produit s'il est visiblement endommagé.
- Le produit n'est pas conçu pour fonctionner avec d'autres adaptateurs.

Entretien et maintenance

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et pendant les périodes d'inutilisation prolongées.
- Ne faites fonctionner l'appareil qu'à partir d'une prise de courant homologuée pour l'appareil. Branchez les appareils directement sur l'adaptateur et l'adaptateur directement sur la prise.
- Pour débrancher l'adaptateur, retirez tous les appareils de l'adaptateur avant de retirer l'adaptateur de la prise.

Spécifications

- Entrée CA : 100-250V~, 50-60Hz, 0.5A
- Puissance : 100-250V~10A max. 2500W max.
- Sortie USB-A QC : 5.0V 3.0A 15.0W, 9.0V 2.0A 18.0W, 12.0V 1.5A 18.0W
- Sortie USB-C PD : 5.0V 3.0A 15.0W, 9.0V 2.0A 18.0W, 12.0V 1.67A 20.0W
- Sortie USB-C + sortie USB-A : 5,0V 3,0A 15,0W max.
- Sortie DC totale : 20.0W
- Fusible : conforme à la norme BS1362
- Volet de sécurité pour la protection des enfants (ne peut être ouvert qu'avec une force de plus de 75N (7.5Kg) par trou)
- Matériau : Polycarbonate ignifugé
- Dimensions : 65 mm x 50 mm x 54 mm
- Poids : 133g
- Température de fonctionnement : 0 - 35°C

ATTENTION

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ces instructions !
Ce produit ne convertit pas la tension (AC-AC), afin d'éviter d'éventuels dommages à votre appareil ou d'autres risques de sécurité, veuillez vous assurer que la prise de courant que vous avez l'intention d'utiliser a la tension appropriée pour faire fonctionner votre appareil avant d'utiliser cet adaptateur.
- Chaque pays a ses propres réglementations concernant l'utilisation des adaptateurs de voyage, veuillez vérifier dans chaque pays avant d'utiliser l'adaptateur.
- Pas de mise à la terre : Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des appareils non mis à la terre ou à double isolation.
- Utilisation à l'intérieur uniquement.



ATTENTION

Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique.

Conditions de la garantie limitée de Verbatim

Verbatim GmbH garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie exclut les piles. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement.

Vous pouvez le renvoyer avec votre ticket de caisse original au lieu d'achat ou contacter Verbatim. Le remplacement du produit est votre seul recours dans le cadre de cette garantie, qui ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un accident, ni à une incompatibilité ou à des performances médiocres dues au logiciel ou au matériel informatique spécifique utilisé. VERBATIM NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, POUR VIOLATION DES GARANTIES OU AUTRE. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Note

Verbatim GmbH peut à tout moment réviser le contenu de ce guide de l'utilisateur sans préavis.

Droits de l'homme

Copyright © 2023 Verbatim GmbH. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Verbatim GmbH. Tous les droits sont réservés.

Toutes les autres marques et noms de produits mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Déclaration CE

Conforme aux exigences énoncées dans la directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/CE) et la directive relative à la basse tension (2014/35/UE).

Cette déclaration s'applique à tous les spécimens fabriqués à l'identique du modèle soumis pour test/évaluation.

IEC 60884-2-5:2017

IEC 60884-1:2002, AMD1:2006, AMD2:2013

Conformité RoHS

Ce produit est conforme aux directives 2011/65/EU et 2015/863 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et à leurs amendements.

Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC), notamment les 233 substances contenues dans la liste des substances candidates du 27 janvier 2023, sont présentes dans ce produit dans la limite des seuils autorisés.

Avis de l'EEO

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a entraîné un changement majeur dans le traitement des équipements électriques en fin de vie. Le logo DEEE (ci-contre) apposé sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou mis en décharge avec les autres déchets ménagers. Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques, veuillez contacter votre service municipal d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'équipement.

Triman (seulement pour la France)



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Support technique et documentation

④ Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA:

Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Germany



Verbatim QSG 49544 UTA-02 Adaptateur universel de voyage FR Rev. 23-04